取扱説明書

全F型端子直列ユニット

HF·FM·VHF·UHF·BS-IF·CS-IF帯域用(10~2602MHz対応)

●この度は、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

■特 長

- 1. ケースはF型端子とハウジングを一体化した亜鉛ダイカスト製。裏ブタはプレス固定式で、入力・出力端子、TV端子はすべてねじ加工済のF型接栓座になっていますので、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
- 2. 10~2602MHz (HF帯からCS-IF帯)まで使用できる高性能直列ユニットですので、双方向棟内CATV、SMATVシステムと広範囲に使用できます。
- 3. 入力端子部は銘板を凸形状にしてあります。照明が暗い場合でも、指先で入力端子位置がわかります。
- 4. 本器の取付枠は脱着式になっていますので、市販取付枠に取付ける場合は、耳部をはずすことにより取付可能です。また耳 部は再度取付もできます。
- 5. 取付プレートは、3個用に対応します。
- 6. TV端子台は脱着式になっていますので、TV端子台色の交換が可能です。TV端子台色(交換部品)については、弊社支店、営業所等へお問い合わせください。

■標準性能表

型	名	周波数帯域	挿入損失	結合損失	逆結合損失			ピーダンス		電圧定在波比	寸 法(mm)	質量
		(MHz)	(dB以下)	(dB以下)	(dB以下)	(dB以下)	入力	出力	TV端子	(以下)	高さ×幅×奥行	(g)
1 端子型中間用(入力一出力間)電流通過)	WFU7-7	10~76	1.5	12	25					1.8	110×43.6×36.5	75
		76~222	1.5	12	25		75 75			1.8		
		222~770	2.0	13	20			75	75	1.8		
		770~1336	2.5	14	18					2.0		
		1336~2150	3.0	15	18				2.0			
		2150~2602	3.8	15	15					2.0		\vdash
1 端子型中間用 (入力一出力間)電流通過	WFU7-7D	10~76	4.3	4.3	20		75 75		1.8			
		76~222	4.0	4.0	25				5 75	1.8	110×43.6×36.5	80
		222~770	4.8	4.8	20			75		1.8		
		770~1336	5.3	5.3	18					2.0		
		1336~2150 2150~2602	6.0 6.5	6.0 6.5	18 15					2.0		
			3.5	7.0						1.8		
1 端子型 中 間 用	WFU7-7(6)	10~76 76~222	3.0	7.0	25 25		75 75			1.8	110×43.6×36.5	75
		222~770	3.4	7.5	20				75	1.8		
		770~1336	4.0	8.0	18			75		2.0		
		1336~2150	4.0	8.8	18					2.0		
		2150~2602	5.5	9.8	15					2.5		
		10~76	2.0	15	25	15				1.8		
2端子型中間用	WFU77-7	76~222	1.8	15	25	20	75 75			1.8	110×43.6×36.5	80
		222~770	2.0	16	20	17			75×2	1.8		
		770~1336	2.5	17	18	15		75		2.0		
		1336~2150	3.0	17	18	15				2.0		
		2150~2602	3.4	18	18	15				2.0		
		10~76	3.4	8.5	10	15				1.5		
1 端子型 端 末 用	WFU7-R	76~222	<u>'</u>	8.5			75		75	1.5	110×43.6×36.5	75
		222~770		9.0						1.6		
		770~1336		10.0						1.8		
		1336~2150		11.0						2.0		
		2150~2602		11.0						2.0		
		10~76		12		15				1.8		
2端子型端末用	WFU77-R	76~222		12		20	75 -		75×2	1.8	110×43.6×36.5	80
		222~770		13		18				1.8		
		770~1336		14		15				2.0		
		1336~2150		15		15				2.0		
		2150~2602		15		15				2.0		
		10~76	0.5	13		15				1.6		
1 端子型 壁面端子	WFU7	76~222	0.5				75 -		75	1.8	110×43.6×36.5	75
		222~770	0.8							1.8		
		770~1336	1.0							2.0		
		1336~2150	1.5							2.0		
		2150~2602	1.5							2.0		
4 地フ町		10~76	0.5							1.6		
1端子型 壁面端子 入力-TV間 電流通過)	WFU7P	76~222	0.5				75		75	1.8	110×43.6×36.5	75
		222~770	0.8							1.8		
		770~1336	1.0							2.0		
		1336~2150	1.5							2.0		
		2150~2602	1.5							2.0		
		10~76	4.0			13				1.8		
2 端子型 壁面端子	WFU77	76~222	4.0			20	75		75×2	1.8	110×43.6×36.5	80
		222~770	4.3			18				1.8		
		770~1336	4.8			15				2.0		
		1336~2150	6.0			15				2.0		
		2150~2602	6.5			15				2.0		
o 싽고풰		10~76	4.3		 	13				1.8		_
2 端子型 壁面端子 (入力-TV1間) 電流通過)	WFU77P	76~222	4.0		 	20	75		75×2	1.8	110×43.6×36.5	80
		222~770	4.0			18				1.8		
		770~1336	4.8			15				2.0		
		1336~2150	6.0		 	15				2.0		
			7.0			15				2.5		
		2150~2602	7.0			10		L		2.5		1

- ●電流通過、最大DC15V・0.5A/AC30V・1A
- ●使用温度範囲 一10~十40℃(本体周囲温度)
- ●電流通過端子以外には電流を流さないでください。故障の原因となります。
- ●C15型コネクター

●同軸ケーブルの加工方法とF型接栓の取付方法(別売品)

◆用意するもの

カッターまたはナイフ、ハサミまたは ニッパー、ペンチ。


■各部の名称



1 カッター、ナイフなどで 点線の部分をカットし ます。(深さ1mm程度)

外被をむき、アルミリングを通しておきます。

3 外被から2mm程度はなして編組線をていないに切り落としてください。



2mm

4 編組線をめくりあげます。

⑤ 編組線から3mmはなして 絶縁体とアルミ箔を同時 に切り、抜きとります。

6 F型接栓をアルミ箔と編組線の間に挿入し、アルミリングをベンチなどでつまんでしっかりつぶしてください。

組線の間に挿 、アルミリングを ・チなどでつまん っかりつぶしてく い。

⑦ 芯線の先端は1~2mm出し、 斜めにカットしてください。

> 芯線が長いと接続端子を 破損する場合があります。

芯線は斜めに カットすると 挿入しやすい

F型接栓

~2mm

♪ 注意


加工の際、切りくずの扱いや工具 の使用には十分注意してください。 思わぬケガの原因となります。


ポイント


- ●絶縁体をカットするときは芯線をキズつけないように注意し、芯線が編組線とアルミ箔に接触していないかをご確認ください。
- ●芯線に付着物がないか確認し、付着物がある場合には、きれいにとってください。
- ●芯線の外径が1.5mm以下の同軸ケーブルをで使用ください。外径が1.5mmより太い場合は、ピン付接栓をで使用ください。(※同軸ケーブルを取換える場合は、以前使用していた同軸ケーブルと芯線の外径が同

ものである。 じ同軸ケーブルをご使用くだ さい。)


●F型接栓締付トルク 約2.0N·m(約20kgf·cm)








2. はさみ金具使用例





はさみ金具 松下電工製)

- ●3~10mmのパネル厚み用 WN3990
- ●7~18mmのパネル厚み用 WN3993
- 上下の壁をはさんでねじを締めます。

ポイント

- ●ボックスはJIS C 8336に準じますが、奥行が40mm未満の場合には取付、配線できないことがあります。本器、ボックス、ケーブルの寸法、設置方法等をあらかじめ考慮したうえでご使用ください。
- ●施工時などにワンタッチブラグを使用して受信レベルを測定する場合は、JEITA規格C13相当を使用し、奥までしっかり挿入してください。 奥まで挿入しないと、レベルが正しく測定できないことがあります。
- ●2602MHzに対応したシステム伝送を行う場合、使用機器、ケーブルは全て2602MHzまで性能が保証されているものをご使用ください。

お客様窓口専用ダイヤル

(03) 3893-5243

ご利用時間 9:00~18:00(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

情報通信が仕事です。

3本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 **な**(03)3893-5221(大代) (ホームページアドレス) http://www.nippon-antenna.co.jp/

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。WFU(AO2) D820011410 平成22年1月